

??????? ????????? ??????? ??, ??.
?????? ?? ? ????

????

Подготовить захватку к чистовой отделке МОП.

???????????????????? ????????

- Подготовка стен МОП под декоративную штукатурку.

??? ?????????? ? ????? ????????

Установку и крепление изделий.

Монтаж корпуса щита

Подключение магистрального кабеля питания квартир

Подключение автоматов

Подключение электросчетчиков (в т.ч. к АСКУ)

Подключение кабелей питания квартир

Защиту изделий стрейчем и скотчем от воздействия последующих отделочных работ.

???????????????? ????????

- Укажите, к каким работам можно приступить после выполнения текущей работы.
- Монтаж в шкафах оборудования СС: АППЗ, РТ, СКУД, АСКУ, МКСС, Ростелеком и т.д.
- ПНР СС
- Зажигание ЭОМ (в квартирах)

???????????????? ??? ????????????? ????????

Выполняется в каменных перегородках после черновой штукатурки, если ниши устраиваются с перегородками из листовых материалов по профильному каркасу, то после зашивки с учётом толщины предусмотренной для выравнивания. Перегородка между отсеками ЭО и СС должна быть на всю высоту щита и доходить до противоположной стены

Обрамление щита должно плотно прилегать к стене, без зазоров и перекосов

Двери щита должны свободно открываться и закрываться без зазоров, перекосов, «заеданий»

?????? ????????

- Частые вопросы, которые могут возникнуть в процессе производства

???????????? ????????

- Описание возможных ошибок

????????????

- Технологическая карта.

????

.