

?????? ?????????? ??????????
????????? ????? ? ??????????,
????????? ??????
????????????????? ????????? ?
????????????????? ?????????, ? ???
?????? ?????????????? ?????????
?????.

????

Установить на финишные поверхности отделки оконечные крышки.

????????????????? ???????

- Натяжка потолка.
- Оклейка и окраска обоев.

??? ?????????? ? ????? ????????

Установить проводные датчики АППЗ, пластинки под автономные датчики АППЗ.

Установить крышки розеток, выключателей, датчиков тёплого пола, квартирных щитов.

????????????????? ???????

- Устройство чистого пола (ламината).

????????????????? ??? ?????????????? ???????

Включая фасадную крышку щита квартирного, заглушки. Проводные датчики устанавливаются после оклейки и окраски обоев чтобы исключить риск некорректного вырезания обоев.

?????? ????????

- В каком месте крепить пластинки для датчиков АППЗ? Ответ: следует определить места установок на этапе выполнения эталона

?????????? ???????

- Не корректное сопряжение, перекос крышек.

??????????

- Технологическая карта.

????