

?????? ????????,
??????-????? ??, ?? ? ?????
???????? ?????? ???

До начала каменной кладки выполнить проходки через перекрытие, чтобы исключить повторные, неоднократные возвращения каменщиков на захваты.

?????? ???????

1. Сварку гильз в кассеты
2. Антикоррозионную окраску стальных кассет-гильз
3. Омоноличивание проходов через монолитное перекрытие.
4. Монтаж лотков по стенам (стоякам)

??????????????

1. При изготовлении кассет в зависимости от наполнения гильз предусмотреть резервные каналы как для ЭО, так и для СС.
2. Проходки гильз через перекрытие омонолитить плотно, с требованиями нормируемой огнестойкости
3. Горючие материалы, использованные для опалубки, после набора достаточной прочности извлечь.
4. При применении непрерывной прокладки лотков ЭО И СС (без разрывов и гильз) заделка проходов выполняется перед зашивкой ниш этажных щитов.
5. монтаж всех гильз и лотков выполняют электрики и передают их под монтаж кабеля слаботочникам, вентиляционщикам и т.д.
6. Смежным организациям лотки передаются с установленными крышками

????????

Почему эту работу нельзя выполнить на более позднем этапе, например, с монтажом лотков силового кабеля?

Ответ: Завершив омоноличивание мы проходов мы даём возможность выполнить свою работу каменщикам и исключить зависимость одних смежников от других (не срывать темп и ритм работы других последующих подрядчиков-смежников и избежать возможных

пересечений на заданных захватках). Очередность и последовательность выполнения установлена по принципу конвейера.

??????

Не достаточное количество гильз для прокладки транзитных кабелей, для подключения оборудования на кровле. Для исключения этих рисков необходимо рассчитать количество каналов и заложить резервные гильзы.

??????????

- Чек-лист сдачи-приёмки работ
- Акт передачи фронта работ.
- Технологическая карта.
- Установленный эталон вида работ

????