

?????? ?????????? ????????

????????????? ? «

???????????????? ??????????????»

?????????

До каменной кладки установить пластиковые воздуховоды и детали сопряжений, чтобы каменщики могли завершить кладку и не возвращались.

?????? ???????

1. Разметку и монтаж каналов к потолку за плоскость будущей кладки и штукатурки.
2. Врезку (монтаж с креплением к потолку) отводов и воздуховодов под клапаны, предусмотренные проектом с герметизацией силиконовым герметиком, герметизацию места примыкания воздуховода к вентблоку/шиделю (пена и стиз). Отвод выводится за плоскость будущей кладки и штукатурки.

??????????????

- В зоне сопряжений с каменными шиделями выполнить временные муляжи из пенопласта, каменной ваты.
- Штатные пластиковые отводы установить после завершения кладки каналов шиделей, и прочистки всего сечения канала, до «крепления канта натяжного потолка».
- Монтаж воздуховода по потолку нужно выполнять, располагая его широкой стороной к перекрытию. Минимизировать количество фасонных элементов (отводов).

?????????

- Для чего в зоне начала вентканалов устанавливать муляжи из пенопласта? Ответ: Для возможности проверки и прочистки каналов, после их завершения.
- Зачем располагать диффузор на расстоянии не менее 150 мм от стен/коробов? Ответ: Для беспрепятственного последующего монтажа диффузора и обеспечения целостности натяжного потолка.

- Зачем выполнять качественно герметизацию? Ответ: Для исключения подсоса воздуха и выхода расходов воздуха на проектные параметры.
- Кто должен выполнять проверку правильности раскрытия вентблоков? Ответ: Проверку правильности раскрытия вентблоков должны проверять: 1. ИСК общестрой (на этапе приемки вентблоков). 2. Представитель подрядной организации (при приемке фронта работ под устройство воздуховодов. 3. Представитель ИСК ОВ/ВК (при приемке смонтированных воздуховодов).
- Зачем располагать воздуховод широкой стороной к перекрытию? Ответ: Что бы минимизировать расстояние между плитой перекрытия и натяжным потолком.
- Зачем минимизировать количество фасонных элементов? Ответ: Для уменьшения потерь расхода воздуха на данных элементах (чем меньше поворотов, тем лучше вытяжка).

??????

- Не установленные своевременно муляжи и выполненная каменная кладка- влечёт риск повторной разборки каменной кладки и её восстановления.
- Воздуховод введен в отверстие вентблока слишком глубоко, частично или полностью перекрывая сам канал- не обеспечивая нормативный воздухообмен в помещении.
- Не качественно выполнена герметизация сопряжения ввода воздуховода в строительную конструкцию – риск подсос воздуха не обеспечивает нормативный воздухообмен в помещении.
- Диффузор менее 150мм от стен/коробов- риск не обеспечено сопряжение с натяжным потолком.
- Воздуховод расположен узкой стороной к перекрытию

????????

- Технологические карты монтажа транзитных инженерных систем.
- Регламенты
- Чек-лист сдачи-приёмки работ на захватке
- Акт передачи фронта работ на захватке.

????

.

Версия #9

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:01

Дмитрий Волобуев обновил 18 июля 2025 06:26:14