

???????????? ???? ??? ???
?????

????

Подготовить захватку к чистовой отделке МОП.

???????????????? ?????

- Зашивка каркасов перегородок в МОП листами.

??? ????????? ? ????? ????????

Выравнивание поверхностей зашитых участков с нанесением дополнительных шпаклёвочных слоёв, шлифовки. Подготовку поверхностей под чистовую отделку (декоративную штукатурку).

Защиту стрейчем, скотчем сопряженных деталей. Наличников дверей, каркасов этажных щитов ЭО СС, клапанов ПД, ДУ и тд.

???????????? ?????

- Монтаж этажных щитов ЭО СС.
- Монтаж шкафов ПК в МОП

??????????????? ???? ????????????? ?????

Для корректного сопряжения участков зашивки с основными стенами- необходимо совместить плоскости (нанесением выравнивающих составов). Стык вертикального сопряжения со стеной разрезать и заполнить составом, исключая трещины на декоративной штукатурке.

При выполнении работ проверить и убедиться, что выпуски проводов для кнопок квартирных звонков на одном уровне.

??????? ????????

- Чем заделывать сопряжения не кратных мест заделок проёмов в зоне дверей, клапанов ПД, ДУ и др.? Ответ: целесообразно применять комбинацию из жёсткой каменной ваты, с монтажной пеной, армосеткой и «Ротбантом» (или аналогом).

????????? ??????

- Перед подготовкой стен МОП не проверили провода кнопок звонков квартир, которые выпущены на разных отметках от уровня чистого пола. Риск- переделка.
- Не обеспечен тепло влажностный (в зимнее время) режим производства работ.

??????????

- Технологическая карта.

????

Вставьте фото без спецэффектов.

Версия #1

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:34

Дмитрий Волобуев обновил 16 июля 2025 14:05:34