

???????????? ???? ?????

???????????? ???? ????? ? ???

????

Обеспечить возможность проведения последующих работ.

???????????????? ???? ?

- Подключение клапанов ДУ и МДУ
- Устройство каркасов декоративных перегородок в МОП
- Монтаж всех инженерных систем (ОВ ВК, ЭО СС) в запотолочном пространстве МОП, включая циркуляционный водопровод.

??? ????????? ? ????? ???? ?

Разметка уровня потолка, закрепление уровня знаками.

Крепление пристенного профиля к стенам.

Крепление монтажных подвесов к плите перекрытия.

???????????? ???? ?

- Монтаж датчиков АППЗ, табличек, светильников.
- Подготовка стен под декоративную отделку МОП

???????????? ???? ????????? ?

Увязать с положением светильников, датчиков, другого оборудования.

Контролировать право применение дюбелей для анкеровки к плите перекрытия (дюбели должны быть металлические распорные)

При наличии на отдельных этажах циркуляционных водопроводов проверить их выполнение.

?????? ????????

- Как поступить если место крепления подвесов каркаса потолка пересекается с объёмными воздуховодами или лотками для кабельной продукции? Ответ: Изменить шаг крепления подвесов, выбрав оптимальный. Применять длинный бур и добойник.

?????????? ???????

- Подрядчик приступил к работе не убедившись, что все предшествующие работы завершены. Не вся кабельная продукция проложена в лотках. Риск- повреждение деталей каркаса, значительные трудности для протяжки кабелей в сетке каркаса потолка.

??????????

- Технологическая карта.

????

.