?????????? ????????????? ?????? ????

> Подготовить захватку к монтажу труб отопления в стяжке пола.

?????? ??????

1. Очистка, обеспыливание основания перед укладкой шумоизоляции.
2. Нарезка рулонной шумоизоляции Рефом.
3. Раскатка и выдерживание в тёплых условиях в течение 4 часов.
4. Раскладка в помещениях и фиксацию стыков.

????????????? ??? ?????????? ??????

Шумоизоляция стяжек пола рефомом выполняется до раскладки трубок, и монтажа радиаторов, коллекторов отопления, что снижает затраты времени на подрезку.

???????

- Как в зимних условиях обеспечить фиксацию полотнищ друг к другу, если малярный скотч в холоде не фиксирует сопряжение полотнищ? Ответ: допускается нахлёст полотнищ 50 мм и механическая фиксация скобками строительным степплером.
- Допускается ли удаление пыли тщательным подметанием щёткой и её удаление? Ответ: да, с условием приёмки ответственным генподрядчиком

??????

- Перед раскладкой шумоизоляции не удалены остатки штукатурного раствора.
- Не обеспылено основание укладки шумоизоляции.
- Применен другой шумоизолирующий материал с другими характеристиками

?????????

- Чек-лист приёмки генподрядчиком
- Акт приёмки передачи фронта работ последователю.

????

Вставьте фото без спецэффектов.

Версия #2
Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:08
Дмитрий Волобуев обновил 19 июля 2025 13:16:04